

# Kurzbedienungsanleitung

- 1 - Antenne
- 2 - Zubehöranschluss
- 3 - Ladekontakte
- 4 - Sprechaste
- 5 - Sidekey-Taste
- 6 - Navi-Knopf
- 7 - Notrufaste
- 8 - Lade-LED
- 9 - Mikrophon
- 10 - Nachrichten-LED
- 11 - Mode-Taste
- 12 - Softkey-Taste
- 13 - Display
- 14 - linke Kontext-Taste
- 15 - rechte Kontext-Taste
- 16 - Navi Tasten
- 17 - grüne Telefontaste
- 18 - rote Telefontaste
- 19 - Tastatur



Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol
Gruppenruf		Gateway	
Telefonmodus		Signalstärke	
Notruf		DMO Repeater gefunden	
Neue Nachricht		Akku Ladezustand	
Verpasster Anruf		Tastensperre aktiv	
Akku leer		Lautstärkeanzeige	
Lautlos		Einstellungen	
Akku wird geladen		Verschlüsselung	
Drehen im Uhrzeigersinn		Drehen gegen den Uhrzeigersinn	
DMO Repeater		Statusnachricht	
GPS aktiv		GPS nicht aktiv	
Ordner		ausgehender Ruf	
eingehender Ruf		Geräteinformation	
Funktion aktiviert		Funktion nicht aktiviert	
TETRA-Modus		Posteingang	
Anrufliste		Telefonbuch	

## Was unterscheidet sich zum Analogfunk?

**Nicht direkt sprechen**, sondern bei gedrückter Sprechaste kurze Zeit **warten**, bis ein Signalisierungston und die rote LED anzeigen, dass gesprochen werden kann.

**Zweimaliges Drücken der Sprechaste als „Verstanden“ unbedingt unterlassen**, da hierdurch das Digitalfunknetz belastet wird.

Eine **Unterscheidung zwischen 2m- und 4m-Funkgeräten gibt es nicht mehr**. Die Betriebsarten TMO und DMO können an allen Endgeräten geschaltet werden.

Im Digitalfunk hat jeder Teilnehmer eine **individuelle Nummer (ISSI)** und ist damit in der Betriebsart „Einzelruf“ erreichbar. Die ISSI ist in der **oberen linken Ecke** des Displays abzulesen.

## Herausgeber:

Saarland

Ministerium für Inneres und Sport

Projektgruppe Digitalfunk  
Franz-Josef-Röder Straße 21  
66 119 Saarbrücken

**Hotline (Mo.-Fr. 08:30-15:30 Uhr): 0681-501 2040**

**E-Mail: [Digifunk-SL@innen.saarland.de](mailto:Digifunk-SL@innen.saarland.de)**

Funktion	Ausführung	Taste
Einschalten	Kurzes Drücken der <b>MODE-Taste</b>	11
Ausschalten	Langes Drücken der <b>MODE-Taste</b> (ca. 4 sek.)	11
Lautstärke	Drehen des Navi-Drehknopfs nach links oder rechts	6
Tastatursperre	Längeres Drücken der Sternaste (*)	19
Display drehen	Längeres Drücken Rautetaste (#)	19
Gruppenwahl	Drücken der <b>MODE-Taste einmal</b> und Gruppenwahl - über Pfeiltasten und Navi-Drehknopf <b>oder</b> - direkte Eingabe der Gruppennummer über Tastaturfeld. Anschließend Sprechaste drücken	11 16 6 19
Umschalten DMO/TMO	Längeres Drücken der <b>Sidekey-Taste</b> oberhalb der Sprechaste	5
Gruppengespräch	Sprechaste	4
Einzelgespräch „Halbduplex“	Direkte Wahleingabe der Teilnehmernummer (ISSI) über Tastaturfeld und Anwahl über die Sprechaste Während des Gesprächs muss der Sprecher die Sprechaste drücken.	19 4
Einzelgespräch „Voll duplex“	Direkte Wahleingabe der Teilnehmernummer (ISSI) über Tastaturfeld und Anwahl über die <b>grüne</b> Telefonhörtaste oder linke Kontexttaste „Anruf“. Während des Gesprächs braucht die Sprechaste nicht gedrückt zu werden. Beenden des Gesprächs mit <b>roter</b> Telefonhörtaste.	19 17
„Rück-Taste“	Durch längeres Drücken der <b>roten</b> Telefonhörtaste wird jedes Menü verlassen und zum Startbildschirm zurückgekehrt.	18
Laden	<b>ACHTUNG:</b> Darauf achten, dass das Gerät richtig im Ladegerät steht und auch tatsächlich auflädt (Lade-LED !)	